


STEELSON

Schreibtischgestell 'Altara'






Hey,

wir freuen uns, dass Du Dich für unser Produkt entschieden hast. Beachte die kommenden Hinweise, um den Aufbau problemlos zu gestalten.

Viel Spaß mit Deinem Produkt!

50%




weniger Fehler beim Aufbau durch
sorgfältiges Lesen der Anleitung



45-60

min







Fragen?

Wir sind für Dich da!




service@bela-living.de







1 Justierschiene
1x




2 Bein
2x




3 Fuß
2x




4 Auflagefläche
2x




5 Außenstück
2x




6 Mittelstück
1x




7 Bedienelement
1x




8 Aufhänger
1x




9 Netzkabel
1x



10 Netzteil
1x




11 Netzteilkabel
1x




12 Verlängerungskabel
1x

W93 - Schraube 4 x 12




2x

W108 - Schraube 5 x 16




12x

F113 - Schraube M6 x 10




4x

F12 - Schraube M6 x 10




4x

C87 - Hutmutter M6




2x

F102 - Schraube M6 x 10




10x

F112 - Schraube M6 x 30




8x



L108 - Fuß


4x



L109 - Kabelhalter

4x

T10 - Inbusschlüssel




1x



Ein letzter Check:

Bitte überprüfe, ob Du alle Teile hast.

Viel Spaß beim Aufbau!






1





2



Miss die Länge deiner Tischplatte, um die Breite des Schreibtischgestells zu definieren.






3







6





7

























13










Geschafft!





STEELSØN



Fragen?

Wir sind für Dich da!

Scanne den QR-Code oder schreib uns an service@bela-living.de.
Gemeinsam kriegen wir jedes Problem gelöst!



Bedienung des höhenverstellbaren Tisches

WICHTIG — Reset vor der ersten Benutzung

Vor dem ersten Betrieb muss das Gestell zurückgesetzt (kalibriert) werden:

1. Drücke und halte die Taste „↓“ am Handbedienfeld, bis „RST“ im Display erscheint, dann loslassen
2. Drücke die Taste „↓“ erneut und halte sie mindestens 5 Sekunden gedrückt
3. Der Tisch fährt nach unten, dann leicht nach oben und stoppt
4. Lasse die Taste los, der Reset ist abgeschlossen

Funktionsübersicht

Funktion	Taste	Information
Tisch anheben	UP (gedrückt halten)	Durch Drücken der Taste UP fährt die Tischplatte nach oben, solange die Taste gedrückt gehalten wird.
Tisch absenken	DOWN (gedrückt halten)	Durch Drücken der Taste DOWN fährt die Tischplatte nach unten, solange die Taste gedrückt gehalten wird.
Speicherposition speichern	UP oder DOWN (kurz drücken)	Bei kurzem Betätigen der Tasten UP oder DOWN wird eine schrittweise Feinverstellung der Tischhöhe ausgeführt.
Speicherposition speichern	SET + S1 / S2 / S3	Die Tischplatte ist zunächst auf die gewünschte Höhe zu fahren. Die Taste SET ist zu drücken, bis im Display die Anzeige „S-“ erscheint. Innerhalb von fünf Sekunden ist eine der Tasten 1—3 zu drücken, um die aktuelle Tischhöhe zu speichern.
Speicherposition anfahren	S1 / S2 / S3	Die Tischplatte fährt automatisch auf die gespeicherte Höhe. Der automatische Fahrvorgang kann jederzeit durch Betätigen einer beliebigen Taste unterbrochen werden.
Höhenbegrenzung setzen/ aufheben	UP + DOWN (5 Sekunden)	Setzt oder löscht eine obere bzw. untere Hubbegrenzung.
Kindersicherung aktivieren	SET + UP (5 Sekunden)	Die Tasten SET und UP sind gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden gedrückt zu halten. Nach Aktivierung der Tastensperre sind alle Bedienfunktionen deaktiviert.
Kindersicherung deaktivieren	SET + DOWN (5 Sekunden)	Die Tasten SET und DOWN sind gleichzeitig für mindestens fünf Sekunden gedrückt zu halten.
Werkseinstellung	UP + DOWN (10 Sekunden)	Zum Zurücksetzen des Systems auf die Werkseinstellungen sind die Tasten UP und DOWN gleichzeitig gedrückt zu halten. Während des Rücksetzvorgangs wird im Display die Anzeige „RST“ dargestellt. Nach Abschluss des Rücksetzens führt das System automatisch eine Initialisierung durch.
Timerfunktion	S1 + S3	Die Timerfunktion wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 3 aktiviert. Die eingestellte Zeit wird im Display in Schritten von 0,5 Stunden angezeigt. Die Timerfunktion wird durch erneutes gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und 3 deaktiviert.
Parametereinstellung	SET + 1	Der Parametereinstellmodus wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten SET und 1 aufgerufen. In diesem Modus können interne Systemparameter eingestellt werden, einschließlich der Installations- und Referenzhöhe. Die Änderung der Parameterwerte erfolgt über die Tasten UP und DOWN. Die Übernahme eines Parameterwertes erfolgt durch Drücken der Taste SET. Nach Abschluss der Parametereinstellung verlässt das System automatisch den Parametereinstellmodus.



Bitte die nachfolgenden Sicherheits- und Montagehinweise beachten und diese Anleitung aufbewahren!

	Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/30/EU. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter dem Link https://bl-lv.de/r/jocw6112 verfügbar.
	Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.
	Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags!
	Warnung vor Handverletzungen (Klemmgefahr, bewegliche Teile)
	Warnung vor Kipp- und Verletzungsgefahr
	Warnung vor Umgebungseinflüsse
	Vorsicht, Betriebsgrenze!

Beschreibung des Produkts

Dieses Produkt ist ein Motor betriebenes und höhenverstellbares Schreibtischgestell.

Max. Traglast	120 kg
Max. Geschwindigkeit	50 mm/s
Höhenverstellung	600 mm-1250 mm
Verstellbare Breite	1050 mm-1800 mm
Passende Tischplatten Größe	L (1200 mm-2000 mm) x W (600 mm-800 mm) x H (>18 mm)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das elektrisch höhenverstellbare Schreibtischgestell Altara dient als Untergestell für eine separat montierte Tischplatte und ermöglicht die ergonomische Höhenverstellung eines Kinder- oder Jugendschreibtisches im Innenbereich.

Das Gestell ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Einsatz als Tischartergestell vorgesehen.

Es darf nicht als Sitzfläche, Tritt, Leiter, Spielgerät oder zur Aufnahme von Personen oder beweglichen Lasten verwendet werden.

Die montierte Tischplatte muss für höhenverstellbare Tischgestelle geeignet und fachgerecht befestigt sein. Eine ungeeignete oder falsch montierte Tischplatte kann die Standsicherheit und Funktion beeinträchtigen. Der Betrieb darf nur mit den mitgelieferten Motoren, dem Netzteil und der Steuerung erfolgen.

Umbauten oder Veränderungen an Elektrik, Antrieb oder Steuerung sind unzulässig.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die entstehen durch:

- Unsachgemäße Montage des Gestells oder der Tischplatte
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- Fehlende oder falsche Kalibrierung (Reset)
- Eigenmächtige Änderungen am Produkt
- Verwendung ungeeigneter Ersatz- oder Zubehörteile
- Überlastung, Kollisionen oder ungeeignete Umgebungsbedingungen

Für Folgeschäden (z. B. Sachschäden, elektrische Defekte oder Verletzungen) wird keine Haftung übernommen, sofern diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten beruhen.

Sicherheitsinformationen

Bitte lies diese Hinweise sorgfältig, bevor du das Schreibtischgestell Altara montierst oder verwendest.



GEFAHR — Stromschlag

- Das Gestell enthält elektrische Bauteile (Motoren, Steuerungseinheit, Handbedienfeld, Netzteil).
- Anschluss: 100—240 V AC, 50/60 Hz.
- Verwende ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Vor Reinigung, Wartung oder Montage immer den Netzstecker ziehen.
- Beschädigte Kabel oder Netzteile dürfen nicht weiterverwendet werden.
- Elektrische Komponenten dürfen nicht geöffnet oder verändert werden.



WARNUNG — Quetsch- und Kollisionsgefahr

- Beim Hoch- und Runterfahren bewegen sich Tischbeine und Querträger.
- Hände, Finger, Kleidung, Kabel und Gegenstände vom Bewegungsbereich fernhalten.
- Unter dem Tisch dürfen sich keine Gegenstände befinden, die höher als 500 mm sind.
- Kinder dürfen die Höhenverstellung nur unter Aufsicht benutzen.
- Während der Verstellung darf sich niemand unter dem Tisch befinden.



WARNUNG — Kipp- und Verletzungsgefahr

- Die maximale Tragfähigkeit (inklusive Tischplatte) beträgt 120 kg.
- Nicht auf Tisch oder Gestell setzen, stellen oder klettern.
- Nicht unter das Gestell kriechen oder sich darunter legen.
- Das Gestell nur auf ebenem, festem Untergrund verwenden.



WARNUNG — Umgebungseinflüsse

- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aussetzen.
- Von Feuchtigkeit, Staub, korrosiven Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
- Elektrische Bauteile dürfen niemals nass werden.



WARNUNG — Kinder und Verpackung

- Kinder von Steuerung, Kabeln und Antrieb fernhalten — Verletzungs- und Stromschlaggefahr.
- Verpackungsmaterialien (z. B. Folien, Beutel) können Erstickungsgefahr darstellen und müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.



VORSICHT — Betriebsgrenzen

- Maximale Einschaltdauer: 2 Minuten
- Danach mindestens 18 Minuten Pause einhalten
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Geruch oder Fehlfunktion sofort stoppen und Netzstecker ziehen

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte

Elektrische Bauteile des Schreibtischgestells (Motoren, Steuerung, Netzteil, Handbedienfeld) dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt als Elektroaltgeräte gesammelt und recycelt werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass diese Bauteile separat entsorgt werden müssen.



Motoren und Steuerung

Wenn Motoren oder Steuerung ausgebaut oder ersetzt werden, müssen sie zuvor vom Stromnetz getrennt und fachgerecht demontiert werden. Auch diese Bauteile gelten als Elektroaltgeräte und sind entsprechend zu entsorgen.

Herstellerinformationen

Bela Living GmbH
Wallstr. 9-13
10179 Berlin
Deutschland

Kontaktiere unseren Kundenservice bei Fragen oder Reklamationen.
E-Mail: service@bela-living.de